

Conseils d'entretien

Porte de garage à roulement Lakal


1- Entretien

- Nettoyage une fois par an à l'eau savonneuse avec une éponge
- Assurer le séchage au moyen d'un tissu non synthétique, propre et doux

En cas de panne, vérifier d'abord le fonctionnement de la pile avant de nous contacter.



2- Changer la pile de la télécommande



- 1- Retournez la télécommande côté boutons vers le bas.
- 2- Sur l'arrière de la télécommande vous allez trouver un petit trou dans le boîtier.
- 3- À l'aide d'un tournevis libérez les clips en le poussant vers le bas et enlevez le clapet en le glissant délicatement.
- 4- Enlevez l'ancienne pile en installez la nouvelle.
- 5- Refermez la télécommande en faisant attention que le clip se bloque.

3- Garantie

Votre porte de garage LAKAL est :

- **Garantie 7 ans pour les pièces et le tablier** (Selon garanties constructeur LAKAL)

Si vous avez un dysfonctionnement sur votre porte de garage, merci de bien vouloir nous contacter au numéro ci-dessous.



Non pris en charge dans le cadre de la garantie :

Utilisation anormale, défaut d'entretien, usure normale, pose non conforme dans le cadre d'une fourniture seule, réaction chimique due à l'enduit, acte de vandalisme, surtension électrique, phénomène naturel (orage, grêle...).

Pour toute demande hors-garantie, merci de bien vouloir nous transmettre vos coordonnées complètes afin de vous envoyer les conditions de facturation du service après-vente (par mail ou par courrier postal).

A réception de votre accord, nous reprendrons contact avec vous dans les meilleurs délais pour planifier l'intervention.

Service-Après-Vente POUPIN

 02 43 01 54 78

 sav@poupin.com